



## Licorice Châle

No. 1011-201-5186

**Niveau requis:** Intermédiaire

**Crochet:** 6 mm (J/10)

**Fil:**

1 pelote de Malaga black (#10)

4 pelotes de Malaga Print diamond (#10)

Obtenez votre fil et vos accessoires ici:

<http://shop.hobbii.fr/licorice-chale>

**Abréviations:**

m - maille

ml - maille en l'air

br - bride

dbr - double bride

chr - chaînette de rotation

esp-ml - espace de ml

**Vous pouvez trouver une vidéos des techniques utilisées dans ce tutoriel ici:**

Cercle magique - [Clic ici](#)

## Tutoriel

Faire un cercle magique, mais ne pas le fermer complètement.

**Rang 1:** faire 4 ml, 3 br, 2 ml, 3 br, 1 dbr dans le cercle, faire 4 ml et tourner.

**Rang 2:** 2 br dans la première m, 1 br dans les 3 m suivantes, [2 br, 2 ml, 2 br] dans la pointe, 1 br dans les 3 m suivantes, [2 br, 1 dbr] dans la chr, faire 4 ml et tourner.

**Rang 3:** 2 br dans la première m, 1 br dans les 7 m suivantes, [2 br, 2 ml, 2 br] dans la pointe, 1 br dans les 7 m suivantes, [2 br, 1 dbr] dans la chr, faire 4 ml et tourner.

**Rang 4:** 2 br dans la première m, [ 2 ml, sauter 2 m, 1 br] répéter de [ à ] jusqu'à la pointe, 2 ml, sauter 2 m, [ 2 br, 2 ml, 2br] dans la pointe, [ 2 ml, sauter 2 m, 1 br] répéter de [ à ] jusqu'à ce qu'il reste 2 m et la chr, 2 ml, sauter 2 m, [2 br, 1 dbr] dans la chr, faire 4 ml et tourner.

**Rang 5:** 2 br dans la première m, 1 br dans les 2 m suivantes, [2 br dans l'esp-ml, 1br dans la m suivante, 2 br dans l'esp-ml] répéter de [ à ] jusqu'à la pointe, 1 br dans les 2 m suivantes, [2 br, 2 ml, 2 br] dans la pointe, 1 br dans les 2 m suivantes [2 br dans l'esp-ml, 1 br dans la m suivante, 2 br dans l'esp-ml] répéter de [ à ] jusqu'à ce qu'il reste 2 m et la chr, 2 br. [2 br, 1 dbr] dans la chr, faire 4 ml et tourner.

**Rangs 6 et 7:** 2 br dans la première m, [1 ml, sauter 1 m, 1 br, 1 ml, sauter 1 m] répéter de [à] jusqu'à la pointe, [2 br, 2 ml, 2 br] dans la pointe, [1 ml, sauter 1 m, 1 br, 1 ml, sauter 1 m] répéter de [à] jusqu'à ce qu'il reste la chr, [2 br, 1 dbr] dans la chr, faire 4 ml et tourner.

**Rangs 8 et 9:** 2 br dans la première m, 1 br dans chaque m jusqu'à la pointe, [2 br, 2 ml, 2 br] dans la pointe, 1 br dans chaque m jusqu'à le chr, [2 br, 1 dbr] dans la chr, faire 4 ml et tourner.

Répéter les rangs 4 à 9 pour 5 fois.

Après ceci, répéter les rangs 4 et 5 une fois de plus.

Changer pour le fil noir.

**Crocheter un rang de ms:** 1 ml, 1 ms dans chaque m jusqu'à la pointe, [1 ms, 1 ml, 1 ms] dans la pointe, 1 ms dans chaque m, 1 ms dans la chr.

**Bordure:**

**Rang 1:** [ 5 ml, sauter 3 m, 1 ms dans la m suivante] répéter tout le rang.

**Rang 2:** 1 ml, [4 ms, 3 ml, 4 ms] dans l'esp-ml. Répéter tout le rang.

**Crocheter joyusement :-)**

Super Cute Design



Faire un cercle magique.



**Rang 1:** faire 4 ml,

3 br,



2 ml,

3 br,





1 dbr dans le cercle,



faire 4 ml et tourner.



**Rang 2:** 2 br dans la première m



1 br dans les 3 m suivantes,



[2 br, 2 ml, 2 br] dans la pointe,



1 br dans les 3 m suivantes,



[2 br, 1 dbr] dans la chr,



Après le tour 2



Après le tour 3



Rang 4: 2 br dans la première m,



[ 2 ml, sauter 2 m,



1 br] répéter



2 ml, sauter 2 m,



Continuer jusqu'à la pointe





[ 2 br, 2 ml, 2br] dans la pointe,



2 ml, sauter 2 m



1 br



2 ml, sauter 2 m



Répéter [ 2 ml, sauter 2 m, 1 br ] tout le rang.



[2 br, 1 dbr] dans la chr



**Rang 5:** 2 br dans la première m



1 br dans les 2 m suivantes,



2 br dans l'esp-m



répéter jusqu'à la pointe



1 br dans les 2 m suivantes



[2 br, 2 ml, 2 br] dans la pointe



1 br dans les 2 m suivantes



2 br dans l'esp-ml



1 br dans la m suivante



1 br dans les 2 dernières m



[2 br, 1 dbr] dans la chr



**Rangs 6:** 2 br dans la première m



1 ml, sauter 1 m



1 br,



[1 ml, sauter 1 m, 1 br] répéter de [à  
jusqu'à la pointe,

[2 br, 2 ml, 2 br] dans la pointe



[2 br, 1 dbr] dans la chr




Voilà à quoi ressemble les rangs 1 à 9.

### Bordure



un rang de ms





Rang 1: 5 ml,





sauter 3 m, 1 ms dans la m suivante



[ 5 ml, sauter 3 m, 1 ms dans la m suivante] répéter tout le rang.





**Rang 2:** 1 ml,



[4 ms, 3 ml, 4 ms] dans l'esp-ml.  
Répéter tout le rang.

